

Q&A

TKM. XTREME KIT



TKM. XTREME KIT に関する Q&A

どのTKM電子ヘッドで884 DECRYPTOR MINIおよび884 DECRYPTOR ULTEGRAのTKM. XTREME KITを起動させますか？

TKM. Xtreme Kitを起動するには、起動キットに付属の電子ヘッド(前面の「Xtreme」がレーザー仕様)を使用する必要があります。

マシンを付属のTKMで起動しました。再利用できますか？

お使いの884 Decryptor Miniまたは884 Decryptor Ultegraの起動に使った電子ヘッドは、最大10回までクローニングに使用できます。クローニングできる車種は、ウェブサイトwww.keyline.itまたは www.keyline-usa.com の「ソフトウェア更新」に載っています。

パスワードを忘れました。どうやってアクセスしたらいいですか？

新しいパスワードをウェブサイトwww.keyline.itまたは www.keyline-usa.com (どちらに登録しているかによる) から依頼できます。Keyline Cloning Toolアプリまたはソフトウェアの製品ウェブページからダウンロードすることもできます。お手元に、変更が行われたことを伝えるメールが届きます。新しいパスワードを有効にするには、お使いのアドレスに送信されるメールの本文中のリンクをクリックします。

登録のメールが送信されてきませんか？

お使いのシステムの設定によって、メッセージがブロックされている可能性があります。迷惑メールのフォルダーを確認してください。送信者はKeyline S.p.A.です。

ソフトウェアはどうやってインストールしますか？

手順は簡単です。ウェブサイト www.keyline.it または www.keyline-usa.com にアクセスし、TKM. Xtreme Kit製品ページにあるダウンロードボタンをクリックし、プログラムをダウンロードします。ダウンロードが完了したら、ダブルクリックしてインストールを開始します。インターフェースに表示される手順に従ってインストールを完了します。

ソフトウェアをダウンロードできません？

アンチウィルスまたはファイアウォールの影響で問題が発生している可能性があります。KCTソフトウェアのダウンロードおよびインストール中、一時的にオフにしてみてください。

884 DECRYPTOR MINIまたは 884 DECRYPTOR ULTEGRAをTKM. STARTER KITで起動しました。TKM. XTREME KITも起動できますか？

できます。TKM. Xtreme Kit.の通常の起動手順を行います。

TKM. XTREME KITでクローニングできるモデルには、TKM. STARTER KITでクローニングできるモデルが含まれますか？

はい、TKM. Xtreme Kitでクローニングできるモデルは、TKM. Starter Kitでクローニングできるモデルを含みます。

マシンをPCに接続された時スイッチオフしてもいいですか？

「新しいキーをクローニングするにメニューからキーラインクローニングツールを選択ください」の提示が出た時、884 Decryptor Ultegraや884 Decryptor Miniをスイッチオフしても大丈夫です。

メガモストランスポンダーでクローニング操作を再起動する時に、スイッチを入れて、スナップされたTKMを挿入してから、プロセスを開始したオリジナルキーを挿入して、最後にまたTKMを挿入してクローニング手順を完成させます。

TKM. XTREME KITにあるTKMヘッドは何回再利用できますか？

ヘッドは、起動後10回まで使用できます。

TKM電子ヘッドでTK100を代用できますか。TK100として利用できますか？

できません。TKMは、ウェブサイトwww.keyline.itまたは www.keyline-usa.comに載っている車種のMegamos® Cryptoトランスポンダーをクローニングするためにのみ、使用できます。TK100は、第一・第二世代のTexas® Cryptoトランスポンダーすべて、第二世代のPhilips® Cryptoトランスポンダーすべて、および固定コードトランスポンダーのクローニングに使用できます。従って、TKMでTK100の代用はできません。

キーをTKM. XTREME KITでクローニングする際、最小および最大スニッピング回数はありますか？

スニッピングは4回です。いずれにせよ、スニッピングの回数はクローニング時にソフトウェアまたはアプリが表示するので、その指示に従えば問題はありません。

書き込みの途中でTKM. XTREME KITを抜くとどうなりますか？

書き込みが終了していない可能性があり、書き込みの全手順をやり直すことになるので、推奨できません。

インターネット接続を喪失、またはPC・スマートフォン・タブレットがオフになった場合はどうなりますか？

スニッピングを取得したキーを挿入し、再度手順を行う必

TKM. XTREME KIT に関する Q&A

要があります(Cryptoトランスポンダーの場合)。その後、元キーを挿入し、計算手順を再び開始します。

クローニング・プロセスの間、プロセスを中断せずにプロシージャから抜け出すことが出来ますか？

できます。884 Decryptor Mini や 884 Decryptor Ultegraを使用して、取得した優先度を失わずに他のフィリップス®、テキサス®やメガモス®キーをクローニングできます。

以前に開始された計算プロセスは一旦終わったら確認のメールが届きます。なので正しいメールアドレスを使って登録するのが重要です。

メールを受け取っているということはクローニングプロセスが完成したということですか？

違います。メールを受け取っていることは計算プロセスが完成したということです。クローニングを完成させるには以下のステップに従ってしてください: スナップしたTKMを挿入して、オリジナルキーを挿入して、最後に再度TKMを挿入してクローニングを完成させます。

どのTKMでスナップしたか忘れたが、クローニングプロセスを終了したいですがどうすればいいですか？

マシンにTKMを挿入して、スクリーンに表示されたIDは受け取ったメールの中のIDと一致するかどうか確認するだけでいいです。

IDが一致した場合、そのTKMは正しいヘッドということで、クローニングを終了して良いです。一致しない場合、そのヘッドを取り出して、スナップした正しいヘッドを挿入して良いです。

884 DECRYPTOR MINIや884 DECRYPTOR ULTEGRAで複数のクローニングプロセスを行うことが出来ますか？

できます。「新しいキーをクローニングするにメニューからキーラインクローニングツールを選択ください」の提示が出た時、進行中のクローニングプロセスから抜け出すことができ、新しいフィリップス®、テキサス®やメガモス®キーをクローニングすることが出来ます。

注意: 取得した優先順位を失う恐れがあるので、キャンセルボタンを押さないように注意してください。

どんなときにクローニングプロセスから抜け出て良いですか？

「新しいキーをクローニングするにメニューからキーラインクローニングツールを選択ください」の提示が出た時、進行中のクローニングプロセスから抜け出すことができます。新

しいクローニングプロセスを開始する時にメニューからキーラインクローニングツールを選択するだけでいいです。

アプリやソフトウェアに表示された待ち時間は精確の待ち時間ですか？

アプリやソフトウェアに表示された待ち時間は鍵の計算プロセスを開始する前に必要な予測の最大待ち時間です。

TKM. XTREME KIT および 884 DECRYPTOR ULTEGRA

884 DECRYPTOR ULTEGRAの更新のインストール方法は？

884 Decryptor UltegraをUSBケーブルでPCに接続してオンにし、KCTプログラムを開きます。右上のメニューボタンをクリックし、設定-最新版をインストールをクリックします。更新のバーが表示され、更新が終了すると、更新完了メッセージが表示されます。

884 DECRYPTOR ULTEGRAがソフトウェア・PCから認識されません。なぜですか？

お使いの884 Decryptor Ultegraは、Keyline社が提供する最新版で更新される必要があります。KCTソフトウェアをダウンロードし、お使いのPCにインストールした後、ソフトウェアを起動すると、「最新版をインストールしてください」というメッセージが表示されます。更新を行うと、884 Decryptor Ultegraは最新版としてKCTソフトウェアから認識され、TKMの起動が可能になります。

DISC 884という名称の画面が表示されますが、何を意味しますか。画面を閉じてもいいですか？

884 Decryptor Ultegraがお使いのPCから認識されたことを意味します。画面を閉じて問題はありません。

DISC 884画面が表示されたり、表示されなかったりします。何を意味しますか？

884 Decryptor Ultegraの更新中、そして自動的に再起動する時にのみ、この現象がおこります。この間、DISC884画面は数回表示されます。

884 DECRYPTOR ULTEGRAが正しく更新されたかどうか、どのようにして確認できますか？

アイコンをダブルクリックしてソフトウェアKCTを起動し、右

TKM. XTREME KIT に関する Q&A

上にあるメニューをクリックし、プルダウンメニューから「診断」を選択します。DISCO 884 (青色で表示)をクリックすると、右側にインストールされた最新版、シリアル番号およびPCに接続された884 Decryptor UltegraのUIDが表示されます。

TKM. XTREME KIT でクローニングできる車モデルは?
車モデルおよびその製造年度は、ウェブサイト www.keyline.it から参照できます。

TKM. XTREME KIT および 884 DECRYPTOR MINI

トランスポンダーをクローニングしている間、PCまたはスマートフォンやタブレットをその他の作業に利用できますか?
できますが、推奨しません。884 Decryptor Miniがデータをプロセスしている間、他の作業を行うことはよくありません。承認できる唯一の操作は、「キャンセル」ボタンを押してクローニングを中止することです。

DISC MINI_884という名称の画面が表示されますが、何を意味しますか。画面を閉じていいですか?

884 Decryptor Miniがお使いのPCから認識されたことを意味します。画面を閉じて問題はありません。

TKM. XTREME KIT を初めて起動する前に、884 DECRYPTOR MINIの更新が必要ですか?

必要です。ソフトウェアKCTを使って、PC Windows (7およびそれ以降)から884 Decryptor Miniの更新を行います。更新は起動時にのみ必要となります。

884 DECRYPTOR MINIからケーブルを抜くとどうなりますか?

電源を供給している電力がなくなるので、884 Decryptor Miniは機能しなくなります。

ソフトウェアまたはKEYLINE CLONING TOOLアプリをダウンロード・インストールした後、すぐに884 DECRYPTOR MINIを使えますか?

使えません。ソフトウェアまたはKeyline Cloning Toolアプリをインストールし、884 Decryptor Miniをお使いのPC・スマートフォン・タブレットに接続してから、また登録が済んでい

なければご自身のアカウントを作成してから、マシンをご自身のアカウントIDに関連づける必要があります。その際、以下の簡単な手順に従ってください。

- お使いのアカウントからログインを行います
- ソフトウェアのメニューまたはKeyline Cloning Toolアプリのメニューを開きます
- 「私のプロフィール」を選択します
- 「私の製品」を選択し、鉛筆のアイコンをクリックします。お使いのアカウントIDで登録されている製品が表示されます。884 Decryptor Mini とその登録番号が表示されます。
- フロッピーディスクのアイコンをクリックし、変更および884 Decryptor MiniのアカウントIDとの関連付けを保存します。

884 DECRYPTOR MINIからどうやってユーザを削除しますか?

884 Decryptor Mini のユーザーを削除するには、以下の簡単な手順に従ってください。

- お使いのアカウントからログインを行います
- ソフトウェアのメニューまたはKeyline Cloning Toolアプリのメニューを開きます
- 「私のプロフィール」を選択します
- 「私の製品」を選択し、鉛筆のアイコンをクリックします。お使いのアカウントIDで登録されている製品が表示されます。
- プルダウンメニューの横にある「X」アイコンをクリックし、お使いのアカウントIDから切り離したいマシンを削除します。
- フロッピーディスクのアイコンをクリックし、変更を保存します。

KEYLINE CLONING TOOLアプリ

KEYLINE CLONING TOOLアプリを884 DECRYPTOR MINI用にどうやってインストールしますか?

手順は簡単です。お使いの装置からウェブサイト www.keyline.it または www.keyline-usa.com にアクセスし、884 Decryptor Mini製品ページにあるGoogle Play Storeアイコンをクリックして、ページにアクセスします。アイコン「インストール」をクリックし、アプリがお使いの装置にインストールされるのを待ちます。Google Play Storeからアプリをダウンロードしてインストールすることもできます。その際、左上にある検索ボックスに「Keyline Cloning Tool」と入力して行います。

TKM. XTREME KIT に関する Q&A

884 DECRYPTOR MINI のスマートフォン(またはタブレット)への接続は、どのように行いますか？

付属のケーブルを使用します。884 Decryptor MiniをPCに接続するには、付属のケーブルで最も長いケーブルを使用します。884 Decryptor Miniをスマートフォンやタブレットに接続するには、付属のケーブル両方を使用します。USBタイプの先端をつなぎます。長い方のケーブルのマイクロUSB先端を884 Decryptor Miniに接続し、短い方のケーブルのマイクロUSB先端(OTGケーブル)をデバイス(スマートフォンまたはタブレット)に接続します。

キーのクローニング中に電話がかかってきた場合はどうなりますか？

他のアプリ同様、進行中の操作はフリーズし、電話が優先されます。通話が終了したら、進行中だった操作を再開できます。実際には、サーバーは継続し、Keyline Cloning Toolアプリは終了せず、バックグラウンドモードになります。

クローニング中になぜ画面が回転しないのですか？

クローニングプロセスにおいて、計算手順は最も繊細なものの一つです。このため、Keyline Cloning Toolアプリがその計算能力を最大限に使って、作動できる必要があります。画面の回転は、クローニングプロセスを減速させることがありますが、中断させません。

KEYLINE CLONING TOOLアプリは個人情報にアクセスできますか？

Keyline Cloning Toolアプリケーションは、接続先デバイスにあるいかなる個人情報にもアクセスできません。

KEYLINE CLONING TOOLアプリは広帯域接続を必要としますか？

Keyline Cloning Toolアプリケーションは、安定した接続を必要としますが、広帯域である必要はありません。