

884 **DECRYPTOR** MINI

クイックスタートガイド

内容

ソフトウェア・アプリのインストール キーラインクローニングツール

スマートフォン・タブレットのUSB-OTG機






ソフトウェア・アプリのインストール


ソフトウェアのインストール

手順:

a. www.keyline.itやwww.keyline-usa.comウェブサイトにアクセスして884 DECRYPTOR MINI製品ページにアクセスして、ソフトウェアダウンロードボタンをクリックしてソフトウェアをダウンロードします。



b. ダブルクリックして、インストールが開始します。提示に従ってインストールを完成させます





アプリのインストール

手順:

a. www.keyline.itやwww.keyline-usa.comウェブサイトにアクセスして884 DECRYPTOR MINI製品ページにアクセスして、グーグルプレイストアのアイコンをクリックしてください。





b. インストールを押して、アクセプトを押して下し。





c. ダウンロードとインストールのプロセスが終わるまで待ってください。





d. アプリがインストールされた後、オープンを押して、アプリを起動します。





ユーザー登録

PCを通じて

手順:

a. プログラムを起動して、登録を押して、新しいアカウントを作る。



b. データを入力する。






c. 次を押して、「私の製品」のセクションにアクセスします。



d. お持ちの製品を入力して、「キーラインのマシンをお持ちですか?」・「キーライン社以外のマシンをお持ちですか?」の選択肢で、「はい」を選んでください。






e. ドロップダウンメニューからお持ちのマシンを選んでください。




f. シリアル番号を入力して、フロッピーディスクのアイコンをクリックして登録を保存してください。





g. 電子メール受信ボックスをチェックして、キーラインからのメールの中のリンクをクリックしてください。



h. アカウントを確認する





アプリを通じて

手順:

a. プログラムを起動して、登録を押して、新しいアカウントを作る。




b. データを入力して、次を押して、「私の製品」のセクションにアクセスします。







c. お持ちの製品を入力して、「キーラインのマシンをお持ちですか?」・「キーライン社以外のマシンをお持ちですか?」の選択肢で、「はい」を選んでください。





d. ドロップダウンメニューからお持ちのマシンを選んで、シリアル番号を入力してください。








e. フロッピーディスクのアイコンをクリックして登録を保存して、OKを押してください。






f. 電子メール受信ボックスをチェックして、キーラインからのメールの中のリンクをクリックしてください.





g. アカウントを確認する






パスワードを再設定する


PCを通じて

手順:

a. プログラムを起動して、ログインをクリックして、パスワードをクリックしてください。




b. メールアドレスを入力して、発送をクリックしてください。






c. OKを押してください。




d. 電子メール受信ボックスをチェックして、キーラインからのメールの中のリンクをクリックしてください。






e. 新パスワードを入力して、パスワード変更をクリックしてください。



f. OKを押してください。





アプリを通じて

手順:

a. プログラムを起動して、パスワードを押してください。




b. メールアドレスをクリックして、請求を発送して、OKを押してください。








c. 電子メール受信ボックスをチェックして、キーラインからのメールの中のリンクをクリックしてください。





d. 新パスワードを入力して、パスワード変更をクリックして、OKを押してください。







スマートフォン/タブレットのUSB-OTG機能チェック

手順:

a. アプリを起動して、ログインしてください。



b. 左側のメニューから「診断」を選んで、該当スマートフォン/タブレットはUSB-OTG機能を持っているかどうかチェックしてください。



c. 端末と 884 DECRYPTOR MINIの通信は良好かどうか確認するために、最終テストを行うことをお勧めします。



アカウントに関連つける

PCを通じて

手順:

a. ソフトウェアを起動して、ログインしてください。



b. ドロップダウンメニューから「私のプロファイル」を選んでください。






c. 「私の製品」ページにアクセスしてください。




d. 鉛筆のアイコンをクリックして下さい。





e. 「キーラインのマシンをお持ちですか?」の選択肢で「はい」を選んでください。




f. ロップダウンメニューから884MINIを選んでください。





g. シリアル番号を入力して、フロッピーディスクのアイコンをクリックして、変更内容を保存してください。








アプリを通じて

手順:

a. アプリを起動して、ログインしてください。



b. ドロップダウンメニューから「私のプロファイル」を選んで、「私の製品」ページにアクセスしてください。





c. 鉛筆のアイコンをクリックして「キーラインのマシンをお持ちですか?」の選択肢で「はい」を選んでください。



d. ロップダウンメニューから884MINIを選んで、シリアル番号を入力してください。





e. フロッピーディスクのアイコンをクリックして、変更内容を保存してください。







アカウントの関連付けの解除

PCを通じて

手順:

a. ソフトウェアを起動して、ログインしてください。




b. ドロップダウンメニューから「私のプロファイル」を選んでください。






c. 「私の製品」ページにアクセスしてください。





d. 鉛筆のアイコンをクリックして下さい。





e. 関連を解除したいのマシンのシリアル番号を選んで、Xをクリックして、フロッピーディスクのアイコンをクリックして、変更内容を保存してください。








アプリを通じて

手順:

a. アプリを起動して、ログインしてください。



b. 左側のメニューから「私のプロファイル」を選んで、「私の製品」ページにアクセスしてください。





c. 鉛筆のアイコンをクリックして、関連を解除したいのマシンのシリアル番号を選んで、Xをクリックして、フロッピーディスクのアイコンをクリックして下さい。



d. 関連を解除するのを確認するためにOKをクリックして下さい。





e. ロッピーディスクのアイコンをクリックして、変更内容を保存してください。



