


Q&A

884 DECRYPTOR MINI



884 DECRYPTOR MINI - Q&A

指示灯表示什么呢？



绿色指示灯表示884 Decryptor Mini 与设备连接并且连接电源。三个红色指示灯表示复制程序的进行状态。当红色LED灯闪烁时，说明机器在工作中，如果常亮的话则说明机器完成了某个阶段的工作。如果所有的指示灯都常亮的话，说明复制的流程完成。有关其他信息，建议参考机器使用手册。

884 DECRYPTOR MINI 可以连到电源插座上吗？



不可以。884 Decryptor Mini 的设计是通过USB/OTG 与电脑、智能手机或平板连接以接通电源。

884 DECRYPTOR MINI 可以复制什么呢？

本机器可以复制所有类型的固定代码芯片，Texas® Crypto 第一、二代芯片，Philips® Crypto 第一、二代芯片，Megamos® Crypto 芯片 (VAG型号-需要用TKM. Starter Kit激活)，Megamos® Crypto 芯片 (用于KIA、Chevrolet-Daewoo、Pontiac)，Keyline Keyless Kit 套件和 Keyline 的RFD100。

884 Decryptor Mini 可以复制一部分Philips® Crypto第一代的PH1A芯片，不可以复制PH1B, PH1C, PH1D, PH1E芯片和 Keyline RK60遥控器。

当插入一把钥匙，884 Decryptor Mini 不可以复制时，在智能手机、平板或电脑的屏幕上会显示“钥匙无法复制”的信息。

当智能手机或平板连接 884 DECRYPTOR MINI 时，电量的消耗情况如何？



电量的消耗是非常少的，因为884 Decryptor Mini是一部能源消耗非常低的机器。

我的电脑和手机都可以使用 884 DECRYPTOR MINI 吗？

当然可以。只需要分别在电脑和手机上安装Keyline Cloning Tool, 登录软件时要使用同一个账号。

为什么要把 884 DECRYPTOR MINI 连接到电脑或手机？

因为 884 Decryptor Mini 需要靠机器所连接的设备提供的网络来工作。

如果没有网络连接, 884 DECRYPTOR MINI 可以工作吗？



不可以。机器需要通过电脑、手机或平板电脑连接到网络才可以工作。

为什么我无法复制 MEGAMOS® 钥匙呢？



884 Decryptor Mini 需要TKM技术的支持才可以复制 Megamos® Crypto 芯片。需要单独购 TKM. Starter Kit 用于激活机器复制该类型的芯片。

当 884 DECRYPTOR MINI 正在工作时，断开连接线会发生什么情况？

机器会立即停止工作因为供电已经中断。

复制一把钥匙需要多少时间？

所需要的时间与目前市场上提供的最佳设备所需时间一致。请注意复制时间取决于所复制的钥匙类型以及 884 Decryptor Mini 所连接的设备的网络连接速度。

884 DECRYPTOR MINI - Q&A

当正在复制芯片时，我可以使用所连接的电脑或智能手机、平板进行其他操作吗？

可以，但是不建议这么做。884 Decryptor Mini 正在处理数据时最好不要进行其他操作。如果要停止复制程序请按“取消”按钮。

如果网络连接断开或电脑被关闭，会出现什么情况呢？

必须重复所有的流程，插入已经收集数据的钥匙（复制Crypto芯片的时候），然后插入原钥匙以重新启动计算流程。

可以不马上编写，过一段时间后再编写钥匙吗？

可以，但仅限于第二代Philips® Crypto芯片和VAG型号。请注意一定要使用原钥匙，严格按照复制流程进行。

在计算阶段如果把原钥匙拿出，会发生什么情况？

如果计算阶段开始后拿出原钥匙，计算程序会继续进行。然而请记住，当应用程序或软件（根据所使用的设备）要求插入原钥匙时一定要把钥匙插在 884 Decryptor Mini 机器上，以便完成复制过程。

在钥匙编写过程如果把钥匙拿出，会出现什么状况？

不建议这么操作，这种操作会导致钥匙编写不完整，从而必须重新编写整个流程。

KEYLINE CLONING TOOL APP

如何下载应用软件？



只要从自己的智能手机或平板进入安卓市场、谷歌应用商店，在搜索栏输入Keyline Cloning Tool，从搜索结果中选择带有Keyline 商标的图标。也可以从电脑进入网页 <https://play.google.com/store?hl> 下载Keyline Cloning Tool应用软件。

如何更新884 DECRYPTOR MINI？

机器无须进行更新。唯一需要更新的是Keyline Cloning Tool 应用软件。所有的更新可以从谷歌应用商店获得。

我忘记了密码，如何登录呢？

可以直接通过Keyline Cloning Tool应用或者软件要求一个新的密码，或者通过www.keyline.it 或www.keyline-usa.com 网站要求。

如何连接884 DECRYPTOR MINI 和智能手机(或平板)呢？

使用机器配备的接线。要与电脑连接，只要使用884 Decryptor Mini机器配置的较长的连接线；与智能手机或平板连接时则要同时使用两条连接线。将两条线连接，使线两端均为USB接口。较长接线上的Micro USB接口应该与884 Decryptor Mini 连接，而较短接线 (OTG接线)的Micro USB接口应该与设备连接 (智能手机或平板)。

当正在复制时接到来电会怎么样？

和所有其他应用程序一样，电话会优先，当前应用程序则会“暂停”。结束通话后可以继续执行复制程序。实际上，服务器在继续运行，Keyline Cloning Tool 应用软件不会被关闭而是处于后台状态。

884 DECRYPTOR MINI - Q&A

为什么在复制时屏幕不会旋转？

计算步骤是复制流程中最微妙的阶段。因此，Keyline Cloning Tool 应用软件必须全部投入计算运行。屏幕的旋转会是复制过程变慢，因此屏幕要保持固定。

884 DECRYPTOR MINI 可以与所有的安卓智能手机或平板配合使用吗？

不可以。884 Decryptor Mini 可以与具备OTG功能或其USB Hose激活的智能手机或平板兼容。要检查设备是否具备这个功能，只要下载Keyline Cloning Tool 应用软件，在“诊断”页面检查USB OTG 的参数是否设定为“是”。此外建议执行最终测试来确定你的设备与884 Decryptor Mini的通讯状况是良好的。

884 DECRYPTOR MINI 与所有安卓的版本兼容吗？

不是的。884 Decryptor Mini 可以与配置安卓操作系统4.1版本或更高的版本的智能手机或平板兼容使用。

使用KEYLINE CLONING TOOL 软件会进入个人数据吗？

不会。Keyline Cloning Tool 没有权限访问所连接的设备上的任何个人数据。

使用KEYLINE CLONING TOOL 软件需要连接宽带吗？

没有必要。Keyline Cloning Tool 的工作环境需要有一个稳定的网络连接，没有必要一定使用宽带。

KEYLINE CLONING TOOL SOFTWARE

我忘了密码，如何进入机器呢？

可以通过软件界面要求一个新的密码，或者通过www.keyline.it 或www.keyline-usa.com向网站要求。你将会在你邮箱收到一封邮件要求修改。你将会收到一封邮件要求确认修改，只要点击邮件上的链接即可激活新的密码。

我没有收到注册确认的邮件，出了什么问题？

可能你的系统设置阻止你接收某些邮件。请尝试在垃圾邮件中寻找，发件人为Keyline S.p.A。

如何安装软件？

只要按照以下简单的步骤：在www.keyline.it 或 www.keyline-usa.com 网站上884 Decryptor Mini产品页面点击DOWNLOAD SOFTWARE（软件下载）即可下载。下载完成后，双击以开始安装程序，然后按照出现在界面上的指示完成安装程序。

机器与哪个WINDOWS版本可以一起工作？

机器要求的最低操作系统是Windows 7。

我已经把机器连接到电脑上，但不能够复制钥匙，为什么呢？

请检查电脑是否与网络连接，是否有信号（特别是通过wi-fi 和USB驱动器连接）。如果没有网络连接，是不可能进行芯片复制的。

为什么无法下载程序？

可能由于防病毒或防火墙的设置原因。请尝试在下载和安装软件时暂时关闭这些功能。

在连接电脑后可以关闭机器吗？

可以把884 Decryptor Mini 与电脑断开连接，但仅在机器不运行芯片复制操作时可以执行断开。

在下载并安装KEYLINE CLONING TOOL 软件或应用软件后，可以立即开始使用884 DECRYPTOR MINI工作吗？

不可以。在安装了Keyline Cloning Tool 软件或应用软件，把884 Decryptor Mini 连接到电脑、智能手机或平板电脑后，需要关联884 Decryptor Mini与你的账号才可以使用。如果没有账号请先注册账号。关联可以按照以下简单的流程操作：

- 用个人账号登录软件
- 打开Keyline Cloning Tool 软件或应用程序菜单
- 选择“我的个人资料”
- 选择“我的产品”一栏，点击铅笔图标。会出现884 Decryptor Mini 的序列号
- 点击磁盘图标以保存修改，完成个人账号与884 Decryptor Mini 的关联。

884 DECRYPTOR MINI - Q&A

884 DECRYPTOR MINI 可以关联多个账户吗？

不可以。884 Decryptor Mini 只可以与一个账户关联。因此，如果要把884 Decryptor Mini关联到新的账户，需要先解除现有的账户关联。

怎样解除884 DECRYPTOR MINI关联呢？

要解除884 Decryptor Mini关联，只要进行以下简单的步骤：

- 用个人账号登录
- 打开Keyline Cloning Tool 软件或应用软件菜单
- 选择“我的个人资料”
- 选择“我的产品”，点击铅笔图标。软件会显示该账户关联的机器
- 选择你要解除关联的机器，点击菜单边上的“X”图标
- 点击磁盘图标以保存修改。